BT-AR型

BT-ARJ型 (充水弁体タイプ)

BT一ARD型 (整流弁体タイプ)

JWWA B138 準拠

クボタ 伸縮バタフライ弁

取 扱 説 明 書



本取扱説明書をお読みいただき、内容を理解してから当製品の使用及び 保守点検を行ってください。

また、据付・試運転終了後は必ず維持管理者がいつでも見ることができる所に保管して下さい。

# はじめに

このたびは、クボタ "BT-AR型・BT-AR」型・BT-ARD型伸縮バタフライ弁"をご採用くださいまして、誠にありがとうございます。

本書は、お客様にバルブを正しく安全にお使いいただくための取扱いについて説明してあります。

お使いの前に、必ずお読みいただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

#### 警告表示 一

バルブを正しく安全にお使いいただき、事故や危険を未然に防止するために、警告表示を用いています。その表示と意味は次のようになっています。

取扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定される場合に用いています。

取扱いを誤ると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合に用いています。

#### - 取扱説明書について -----

- ・内容についてご不審な点や、お気づきのことがありましたら巻末の窓口へご連絡ください。
- ・内容は予告なく変更する場合があります。

# ■正しく安全にご使用いただくために

----- 安全上のご注意 -----

お使いの前に、この「注意事項」をお読みのうえ安全に取扱ってください。

♪注意 ……落下などによる事故防止

(1) バルブの吊りあげ・玉掛けは、質量(重量)確認および弁箱・可動フ ランジの締結を十分確認のうえ行い、吊荷の下には立ち入らないなど、 安全には十分注意して作業してください。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

据付時

# ↑注意 ……落下・転落による事故防止

- (1) バルブの吊りあげ・玉掛けは、質量(重量)確認および弁箱・可動フ ランジの締結を十分確認のうえ行い、吊荷の下には立ち入らないなど 安全に注意して作業してください。
- (2) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などで行為 は避けてください。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

注意 ⋯⋯傷害事故防止

- (1) 伸縮時にフランジ面や可動フランジ部で手・指・体が挟まれないよう に注意してください。
- (2) 作業する時は、安全な姿勢・位置を確保してください。
- (3) 作業時には作業服、ヘルメット、手袋などを必ず着用してください。
- (4) 弁本体の脚は据付時の台座として使用して頂くためのもので、水圧に よるスラスト荷重は受けられません。

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

<b>₌</b> 安全上のご注意	. — —
- 	<u>-</u>
* 注意感電事故防止(電動式)	
■ (1)結線作業を行うときは、湿気や水分などによる絶縁不良の	ないことを
<ul><li>確認してください。</li><li>(2)アースの結線は、確実に行ってください。</li></ul>	
	<u>o</u>
注意傷害事故防止(電動式)	
(1)インターロックの結線は、確実に行ってください。(インタ	ーロックス
イッチ付の場合) (2)作業時は、電源操作者との連絡を確実に行ってください。	
■ <u>これらの注意を怠ると、感電事故の生ずるおそれがあります</u>	<u> </u>
<u>:</u>	
•	
•	
•	
•	
•	
	. <b></b>

番

### 安全上のご注意 --

--- 維持管理(保守点検)時

# ♪ 警告 ……酸欠などによる事故防止

- (1) 弁室や管内に入るときは、必ず酸素濃度を測定するとともに、有毒ガスに注意してください。 また、これらの場所で作業を行うときは、常に換気に気をつけてくだ
- (2) 塗装作業を行うときは、常に火気および換気に気をつけてください。

これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。

# ⚠ 警告 ……誤操作による事故防止

(1) 弁内部の点検で管内に入るときは、操作責任者との連絡を確実に行ってください。

これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。

# ◆ 告 ···・・誤操作による事故防止(<u>BT-ARJ型</u>のとき)

- (1) 充水操作を行うときは、開度を確認しながら操作ください。 (開度20%を越えると急激に流量が増加します)
- (2) 充水時は管路充水状況を確認しながら徐々に開操作してください。
- (3) 開度  $0 \sim 20$  %で適正充水量に調整してください。 (15 ~ 20% が副管の全開に相当します)

これらの注意を怠ると、人身事故(死亡事故)の発生するおそれがあります。

# ⚠注意 ……傷害事故防止

- (1) 作業を行うときは、足場の安全を確保し、不安定な管の上などでの行 為は避けてください。
- (2) 弁本体部品の分解作業は、管内に圧力の無いことを確認してから行ってください。(補修弁が設置されているときは、補修弁を全閉とし、圧力を抜いてください。)

これらの注意を怠ると、傷害事故の生ずるおそれがあります。

# ⚠注意 ……感電事故防止 (電動式)

(1)作業を行うときは、湿気や水分などによる絶縁不良のないことを確認 してください。

これらの注意を怠ると、感電事故の生ずるおそれがあります。

# 正しい使い方 正しい用途 ☆ バタフライ弁は、主に上水・下水・工水・農水の管路に据付され、流体の遮断 に使用されるバルブです。 ☆ JWWA B138 に準拠して設計製作された製品です。 巻末「標準仕様」を参照してください。 --- 正しい取扱い ---☆ 無理な手持ち作業は避けてください。 ☆ 製品の取扱いはていねいにしてください。 ☆ 適正な圧力範囲で使ってください。圧力クラスにより3種類あります。 1種: 4. 5K 2種: 7. 5K 3種: 10K ☆ バルブの操作は開閉方向を確認して行ってください。 ☆ 止水には無理な締め込みは不要です。 ☆ ON-OFF遮断運転が原則です。(BT-ARJ型の充水時と BT-ARD型をのぞく) 極端な絞り運転は、騒音・振動のもとになりバルブの寿命をはやめることがあ ります。 ☆ 据付姿勢は図面などで確認してください。 ~ BT-ARJ型のとき ~ ☆ 開度0~20%で適正な充水量に調整ください。 【15~20%】・・・・・副管全開に相当 0~15%】 · · · · · 充水量調整範囲 バルブ操作は全閉から充水状況を確認しながら少しずつ開操作を行い流量を 調整してください。 ~ BT−ARD型のとき ~ ☆ 適正なキャビテーション条件で使用してください。 --⚠ ふだんのご注意 不用意にさわらないでください。 ☆ バルブには圧力がかかっています。 ☆ 露出した弁棒、スピンドル部は操作時回転しますので巻きこまれないようにし てください。 ☆ 電動式 ・離れた場所より操作され、突然運転がはじまりますので注意してください。 ・バルブが動いているときに、電動または手動への操作切換は、しないでくだ スイッチカバーは確実に閉めてください。 保守点検を忘れずに 点検・お手入れが大切です ☆ 点検のポイントは、作動の良好と漏れなしの確認です。


# 目 次


	正しく安全にご使用いただくために ····································	3 8
2.	受取り       2-1.確認事項       10         2-2.受取り       10	1 0
3.	運搬と保管       3-1.運搬       1.2         3-2.保管       1.2	1 2
4.	開     梱       4-1. 開     梱       4-2. 開梱後の確認     13	1 3
5.	据 付 $5-1. 確認事項$	1 4
6.	電気配線(電動式)	
7.	試運転       7-1. 手動式       2 7         7-2. 電動式       2 7	2 7
8.	BT-ARJ型の充水操作       29         8-1.充水量調整範囲       29         8-2.操作       30         8-3.その他の注意事項       30	2 9
9.	B T - A R D型の特性 ····································	3 2
0.	維持管理       33         10-1. 正しい運転方法       33         10-2. 点       検         10-3. 故障例と対策       38	3 3
標	準仕様	4 0

1


### 1. 構造及び部品名称 (下図は代表例です。)

#### BT-AR型






伸縮継手部詳細(1)



伸縮継手部詳細(2)

図-1



#### 2. 受取り


#### 2-1. 確認事項

- (1) 製品が手元に届きましたら、ご契約内容と相違ないかを、確かめてください。
- (2) 製品には送り状(出荷案内書)をつけています。
- (3) 製品には「安全上のご注意」をつけています。

### 2-2. 受取り

- (1)製品の荷姿は、呼び径、形状、寸法、質量によって、すかし箱などで梱包をしています。
- (2)受取りは、適切な吊り用具を準備して、当布などで養生し、正しく安全な作業を行ってください。
- (3)製品は、投げだし、落下、引きずり、倒しなどの衝撃を与えないように取扱ってください。
- (4) 受取りの荷姿例は次の通りです。


すかし箱



すかし箱ごと スリングベルトで 吊ってください。

 $\boxtimes -4$ 

木製角材



当布などで養生 して<u>製品部</u>を ワイヤーで吊ってください。

図 - 5

(5) 製品の質量(重量)は、次の通りです。 単位 kg

呼び径	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
質 量 (参考)	140	180	230	300	340	420	500	600	740	990	1270	1840	2100

注)操作機直結式の場合の玉掛用最大質量を示す。

#### 3. 運搬と保管

#### 3-1. 運 搬

- (1)製品の移動や、据付をする現場までの運搬は、受取られた梱包、荷姿状態で行うことをおすすめします。
- (2) 運搬中に製品が損傷しないように養生してください。
- (3) 取扱いは、「2. 受取り」と同様に、行ってください。

#### 3-2.保管

- (1) 据付するまでの期間は、開梱しないで保管することをおすすめします。
- (2) 保管場所は、屋内の風通しのよい冷暗所としてください。 雨や直射日光などの環境下では、製品劣化の原因となります。

環境	劣化の種類
雨	外観劣化、電気品の絶縁劣化(電動式)
直射日光	塗装の変色劣化、弾性ゴムの物性劣化

- (3) やむを得ず、屋外で保管する場合は、防水シートなどで覆い、雨、直射日光、ほこりから保護してください。
- (4) 冬季に5℃以下の低温状態で保管した場合は、ゴムシートが硬化して止水性能が一時的に低下する場合がありますので、できる限り保温して保管してください。

なお、上記の現象も温度が上昇すればゴムシートの弾性が回復して、元 の止水性能に戻ります。

#### 4. 開 梱

#### 4-1. 開 梱

(1) 開梱は、次の方法で行ってください。

梱包材	開梱方法
すかし箱	側板を台よりはずして、すかし箱を引き上げてください。
木製角材	製品との固定用ボルトナットをはずしてください。

- (2) 製品は、塗装面を保護するために、ワイヤロープで直接吊らずに、当布などで養生して、取扱ってください。
- (3) 吊り作業を正しく、安全に行うために、玉掛けの資格取得者が取扱ってください。
- (4) 開梱後の梱包材は、お客様のもとで法や各自治体の条例に定める「産業廃棄物処理法」の基準に従って処分してください。

#### 4-2. 開梱後の確認

- (1) 開梱しますと、製品全体がよく見えますので、外面、内面について外観上 異常な箇所がないかを、確かめてください。
- (2)無理なバルブの開閉や、分解は、行わないでください。 また、異物などの付着を避けるために、据付までは、「3.運搬と保管」 と同様に正しく取扱ってください。
- (3)弁体は少し開いていますので、ご使用開始まではその状態としてください。

#### 5.据付

#### 5-1. 確認事項

製品は、お客様とのご契約仕様にもとづき製作した検査合格品ですが、据付前に次のことを確かめてください。

#### (1) 製品仕様

a. 呼び径

b. 形式 (立形、横形)

c. 操作方法 (手動式、電動式)

d. 開閉方向 (左回り開き、右回り開き)

e. 接続フランジ (水道フランジ、JIS10Kフランジなど)

f. 面間寸法

g. 電動式では (電動操作機、モータ容量など) h. 開閉台式では (手動開閉台、電動開閉台など)

i. その他 (組立勝手など)

j. 付属品 (フランジボルト・ナット・ガスケットなど) (オプション)

- ・面間調整可能な構造ですので、特に面間が外形図と相違ないか確認してください。
- ・弁の更新等であらかじめ面間を縮めて出荷する場合もあります。

#### (2) 異常の確認

- a. バルブの内面や外面に、異物の付着や部品の損傷がない。
- b. バルブの組立ボルトにゆるみがない。

#### 5-2. 据付前の確認事項

製品は、相手配管に正しく据付して、その性能を発揮します。そこで、据付前に次のことを確かめてください。

#### (1) 相手配管の確認

- a. 寸法について
  - ・接続フランジ寸法が一致している。
  - ・面間寸法が一致(配管ガスケットの厚さも考慮)または調整範囲内である。 面間調整範囲は次の通りです。

呼び径	標準面間	調整可能範囲	呼び径	標準面間	調整可能範囲
200	300mm	280~308 mm	500	530 mm	$505\sim538~\mathrm{mm}$
250	380 mm	360~388 mm	600	560 mm	535~568 mm
300	400 mm	380~408 mm	700	610 mm	580~620 mm
350	430 mm	410~438 mm	800	690 mm	$655\sim700~\mathrm{mm}$
400	470 mm	450~478 mm	900	740 mm	700~750 mm
450	500 mm	480~508 mm	1000	770 mm	730~780 mm


※面間調整可能範囲は変更する可能性があります。正しい値は外形図で確認して ください。

#### b. 外観について


- ・ フランジ面は傷・打痕などの異常がなく、滑らかで清浄である。
- ・配管内には、異物などがない。

### c. 配管精度

- ・上、下流パイプの配管中心が一致している。
- ・ボルト穴は、垂直中心線に対して中心振り分けになっている。



・フランジ面の倒れがなく、ほぼ平行である。



本製品はフランジ面の微小な倒れを吸収可能ですが、大きな角度変更は 不可能です。調整可能角度は以下の通りです。

呼び径	調整可能角度	呼び径	調整可能角度
200	$2.0^{\circ}$	500	$1.5^{\circ}$
250	$2.0^{\circ}$	600	$1.5^{\circ}$
300	$2.0^{\circ}$	700	$1.5^{\circ}$
350	$2.0^{\circ}$	800	$1.0^{\circ}$
400	$2.0^{\circ}$	900	$1.0^{\circ}$
450	$1.5^{\circ}$	1000	$1.0^{\circ}$





図-8

配管中心にずれがある場合、調整可能角度が小さくなることがあります。

d. 継手材(フランジボルト・ナット・ガスケット)がそろっている。 (外面紛体塗装の場合、塗装の損傷を防止するためにバルブ側には座金が必要です。) (2) 必要空間の確認

バルブの操作や保守点検にそなえ、必要なスペースを確保してください。

- (3) 開閉台据付の確認
  - a. バルブの操作中心と、開閉台軸中心が一致している。
  - b. 据付高さと、スピンドル長さが合っている。



#### 5-3. バルブの据付

#### (1) 設置位置の決定

#### (BT-AR型、BT-ARJ型)

原則として流れ方向の制約はありませんので、使い勝手のよいハンドル (キャップ) 位置でご使用ください。

#### (BT-ARD型)

流れ方向が限定されておりますので、弁箱に表示されている矢印に従って 据え付けてください。

#### (2) 面間の調整

バルブの更新等で面間を縮める必要のあるものは、次の手順で調整して下さい。

a. フランジ用固定ボルトの球面ナット・球面ワッシャを緩める。 (口径 400 以下はフランジ用固定ボルトがありませんので不要です。)





図-10


b. 伸縮ボルトの可動フランジ側のナットが十分締め付けられていることを 確認する。



 $\boxtimes -11$ 

番

c. 伸縮ボルトの球面ナット・球面ワッシャを緩める。



 $\boxtimes -12$ 

d. 4本の伸縮ボルトの球面ナットを均等に締めて面間を調整してください。 面間の調整は可動フランジが大きく傾かないことを確認しながら行って ください。





図-13

・調整中に可動フランジの白線が弁箱の端面から出ないように注意してください。



 $\boxtimes -14$ 

白線が大きく出た場合、ゴム輪のセット位置が変わる可能性があります。 可動フランジ再挿入後に、次の方法でゴム輪位置を十分確認いただくか、 弊社まで連絡してください。

### [ゴム輪確認方法]

① 薄板ゲージを差し込み、全周にわたってゴム輪の位置を確認する。 ゲージが異常に入り込むときはゴム輪の再セットが必要です。





図-15


② 弁箱内部を点検してゴム輪のはみ出しがないことを確認する。



・据付時に面間を調整する必要のないものは、伸縮ボルトのナット類を 緩めないで下さい。


#### (3) 設置場所への搬入

バルブの吊り上げ作業は、可動フランジと弁箱が、伸縮ボルト・ナットにより締結されていることを確認した上で行ってください。



### (4) 弁箱側フランジのボルト・ナット取り付け


- ・可動フランジ側は位置の調整が可能ですので、まず弁箱側フランジの ボルトナットを取り付け、バルブの位置を固定してください。
- ・外面が紛体塗装の場合、塗装に傷をつけないために、座金の丸面コーナー 部がバルブのフランジ側になるようにしてください。




なお、最終締め付けは可動フランジ側のボルト・ナットを取り付けた後、 行ってください。

番


- (5) 可動フランジ側のボルト、ナット取り付け
  - ・弁箱側にネジ部がある箇所(呼び径 450 以上)は、フランジ用固定ボルトを 次の手順で取り付けてください。
    - a. 六角レンチを利用して、寸切ボルトを相手配管に挿入する。



b. 相手配管側に球面ナット、球面ワッシャを取り付ける。 必ず付属の球面ナット、球面ワッシャを使用してください。




c. 球面ナット、球面ワッシャの接触を確認する。




・バルブの更新等で、可動フランジ側接合時に面間を調整する必要のある場合は上記(2)面間の調整 を参照の上、行ってください。

- ・面間を調整した場合、次の項目を確認してください。
  - a. 可動フランジの白線が弁箱から出ていない。




b. 相手フランジに倒れがある場合、伸縮ボルトの球面ナット、球面 ワッシャがセット可能である。



球面ナット、球面ワッシャがセットできる位置が倒れの調整可能 範囲です。無理に角度をつけることは行わないで下さい。

- (6) フランジボルト、ナットの最終締め付け
  - ・ガスケットを均等に圧縮するよう、片締めをせず対称方向で順次行ってください。

なお、最終締め付けトルクの目安は次の通りです。



义	_	2	4

ボルトの	締め付け				
	トル	ク			
寸法	N⋅m(k	gf·m)			
M 1 6	6 0	(6)			
M 2 0	9 0	(9)			
M 2 2	1 2 0	(12)			
M 2 4	1 8 0	(18)			
M 3 0	3 3 0	(33)			
M 3 6	5 0 0	(50)			
M 4 2	5 8 0	(58)			

### (7) 伸縮ボルト・ナットの最終締め付け

・フランジボルト、ナット締め付け後、最後に伸縮ボルト・ナットの最終締め 付けを行ってください。

なお、最終締め付けトルクの目安はフランジボルト、ナットと同様です。

・球面ナット、球面ワッシャの接触を十分確認してください。

#### (8) 清掃、塗装

・必要に応じて清掃や補修塗装を行ってください。

番

#### 5-4. 開閉台の据付

開閉台がバルブと別に設置されるものについて実施してください。

(1) 開閉台中心の設定

開閉台軸中心とバルブの操作中心が 全開・全閉調節用 一致するよう、開閉台の中心を定め ストッパーボルト てください。


(2) スピンドルの連結

バルブの操作端と開閉台スピンドル の連結を行ってください。

(3) 基礎ボルトの固定

# (4) 開度合わせ

- a. 開閉台側の開度目盛を、弁本体の 開度に合わせて下さい。
- b. 弁棒が開閉台に直結される右図 タイプの場合は、手動操作機 または二次減速機に有る ストッパーボルトを用いて 全開・全閉位置を調整下さい。



5-5. 据付後の確認事項


設置姿勢が正しく、またボルト、ナットの緩みがないことを確認してください。

#### 6. 電気配線 (電動式)

電動式は、電気配線工事を必要とします。

詳細な取扱いについては、別冊「バルブコントロール取扱説明書」を参照してください。

- 6-1.屋外でスイッチカバー(端子箱カバー)をあけて配線工事をするときは、絶縁 劣化を防ぐために、雨天を避けてください。 また、スイッチカバーをあけたまま放置すると、雨水などが侵入して絶縁劣化 の原因になります。
- 6-2. 動力回線や操作回路の配線は、スイッチカバーの裏側についている「端子符号 図」を参照し制御方法に合わせて接続してください。
- 6-3. 電線引込口には、電線管または、防水フレキシブルコンジットを接続して、ね じ面には液状パッキン剤または、シールテープで雨水が入らないようにしてく ださい。 なお、使わない電線引込口は、防水処理をしてプラグで密封してください。
- 6-4. 三相交流モーターの回転方向は、バルブの開方向に合わせていますので、外部 リード線は、図-33の通り接続してください。



- 6-5.トルクスイッチやインターロックスイッチは、バルブを正しく安全に運転する ために忘れずに、開閉リミットスイッチと、直列に配線してください。 なお、インターロックスイッチは、手動操作時にはOFF、電動操作時にはO N、になることを確かめてください。(インターロックスイッチ付の場合) 注)インターロックスイッチなしの自動復帰型もあります。
- 6-6. トルクスイッチの目盛設定は、むやみに変更しないでください。 もし、変更する必要があるときは、弊社へお問い合わせください。

- 6-7. スペースヒーターは、スイッチカバー内を常に乾燥した状態に保つために、通電してください。
- 6-8. アースの結線は、確実に行ってください。
- 6-9. スイッチカバーは、合わせ面のゴミを除去し、パッキン類に損傷のないことを 確かめてから、取付ボルトを締め付けてください。

#### 7. 試運転

据付および電気配線(電動式)がすみましたら、試運転を行ってください。

#### 7-1. 手動式

(1) バルブの開閉は、全開から全閉までの全行程について、円滑に作動するかを確かめてください。

なお、キャップ形状は、鍔付きの場合左回り開き、鍔なしの場合は右回り開きです。また、ハンドル式の場合、ハンドルには、O(開方向)の表示をしています。

#### ~ BT-ARJ型のとき ~

開度 $0\sim20$ %の間は、操作時ゴムシートとディスクテールがこすれて「ギュウギュウ」という音を発生することがありますが、異常ではありません。

- (2)全開 → 全閉操作は開度計を見ながら行い、指針が全開又は全閉位置を示したら操作を中止してください。
- (3)配管工事後の初期通水時は、管路内の異物が弁座部に噛み込むことがあります。

万一、止水できないときは、無理に締め込まずに、一旦開き、異物を下流 側に流した後に、再度操作を行ってください。

#### 7-2. 電動式

詳細な取扱いについては別冊「バルブコントロール取扱説明書」を参照してください。

#### (1) 手動操作

a. 手動操作を行うには、電動操作機の型式によって手動用の切換操作が 必要です。

次の切換を行ってください。

- ・レバーによる手動切換、またはハンドルの押し引きによる手動切換
- ・インターロックスイッチOFF (上記の操作で自動的に切換ります)
- ・ブレーキ解放レバーによる手動切換(ブレーキ付モーターの場合)
- b. 手動ハンドルに操作方向の、O (開方向)、S (閉方向) を表示しています。

全開から全閉まで全行程が、円滑に作動して、さらに開度目盛が一致 することも確かめてください。

#### (2) 電動操作

- a. 電動操作の試運転を行うには、まず、手動操作でバルブを中間開度の 位置にしてください。
- b. 手動操作と同じく、電動用の切換操作を行ってください。 なお、自動復帰型もあります。
- c. 電動操作機のスイッチカバー(端子箱カバー)をはずしてください。
- d. 開閉方向を確かめてください。
  - ・開  $\rightarrow$  停  $\rightarrow$  閉  $\rightarrow$  停、の順序で電動操作用の押釦を押して、モーターが始動および停止することを確かめてください。
  - ・押釦とバルブ、および開度計の開方向と目盛が一致することを確か めてください。

なお、三相交流モーターで、逆動作をするときは動力回路が逆相に なっていますので、3本の内、2本の配線をいれかえてください。

- e. 開閉リミットスイッチの作動を確かめてください。
  - ①閉リミットスイッチについて
  - ・押釦で、およそ20%開度まで閉運転して、一旦停止してください。
  - ・手動ハンドルで閉運転をし、全閉位置で閉リミットスイッチが作動 することを確かめてください。
  - ・手動で少しバルブを開いた後、押釦による電動閉運転を行い全閉位 置で閉リミットスイッチが作動することを確かめてください。
  - ②開リミットスイッチについて
  - ・押釦で、およそ80%開度まで開運転して、一旦停止してください。
  - ・手動ハンドルで開運転をし、全開位置で開リミットスイッチが作動 することを確かめてください。
  - ・手動で少しバルブを閉じた後、押釦による電動開運転を行い全開位 置で開リミットスイッチが作動することを確かめてください。

リミットスイッチが万一、作動しなかったり、作動誤差があるときは、別冊の「バルブコントロール取扱説明書」を参照し正しく再設定してください。

f. リミットスイッチの作動確認後は、スイッチカバーをしっかり締め付けて雨水などが入らないようにしてください。

### 8. BT-ARJ型 (充水弁体タイプ) の充水操作

据付・試運転が完了後、管内充水(水張り)の為に本弁操作を行う時、次の方法を守って ください。

#### 8-1. 充水量調整範囲

充水量調整開度は $0 \sim 20\%$ です。20%を超えますと流量が急増しますので注意ください。

#### $[15 \sim 20\%]$

開度15~20%は副管全開に相当する充水孔面積としています。

(p. 23表「充水孔諸元」参照)


また、この時に充水される本管平均流速はおおよそ下表のようになります。

上流圧力水頭 m	20	25	30	35	40	45
流速 m/s	0.44	0.49	0.54	0.59	0.63	0.66
上流圧力水頭 m	50	55	60	65	70	75
流速 m/s	0.70	0.73	0.77	0.80	0.83	0.86

#### $[0 \sim 15\%]$

開度0~15%は充水量調整範囲です。

損失係数は下記のようになります。



#### (流速の算定)

$$V = \sqrt{(2 \times 9.8 \times H / fv)}$$

H:上流側圧力水頭 fv:本弁の損失係数 下流側圧力水頭が0の時

注意)本弁は弁体とゴムシートのクリアランス、機械的ガタ等で損失係数に誤差を生じる為、上記損失係数により算出した流速を保証することは出来ません。

(本弁は流量計ではありません。) 充水時の充水開度算定の目安としてご 使用ください。

番

#### 8-2. 操 作

- (1) 充水時のバルブ操作は特に慎重に開度を確認しながら行ってください。
- (2) 充水操作は全閉から充水状況を確認しながら少しずつ開操作し、充水流量を調整ください。

(充水流量が多いとエアーハンマによる管路破損等の事故も考えられます ので、少しずつ充水ください)

(3)特に充水時もしくは充水後に閉操作を行う時、管路内の異物が弁座部に噛み込むことがあります。

万一、止水出来ないときは、無理に締め込まずに、一旦開き、異物を下流 側に流した後に、再度操作を行ってください。

(4) 開度 0~20%の間は、操作時、ゴムシートとディスクテールがこすれて「ギュウギュウ」という音を発する場合がありますが、異常ではありません。

#### 8-3. その他の注意事項

(1) キャビテーションの発生について

充水時、配管状態によってはキャビテーションが発生する場合があります。

しかし充水期間は短期間であり、噴流が主に当たる部分(ベンタイ、ベンバコ)は、耐キャビテーション性能を有する粉体塗装としています。

(2)騒音について

本弁で充水する時、上流圧力、充水流量によりますが騒音が発生することが予想されます。騒音が問題となる場合は、充水開度を絞ってゆっくりと充水ください。


充水孔諸元

、孔を穴径換			09	70	80	90	100	120	140	159	179	199	219	239	269	299
		m m	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
第口比率	(=充水孔開口	面積/主弁面	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397	0.0397
	校影回指 谦		2808	388	7667	6318	0087	11232	15288	19968	25272	31200	37752	44928	56862	70200
充木孔1细当たり	の故形国猫	m m <sup>2</sup>	1404	1911	2496	3159	3900	5616	7644	9984	12636	15600	18876	22464	28431	35100
充水孔長	E E		117	136.5	156	175.5	195	234	273	312	351	390	429	468	526.5	585
	2.2		12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	44	48	54	09
	男井内蔵 1975	(弁の場合)			100	100	100	100	150	150	200	200	200	250	250	300
主弁 呼び径			300	350	400	450	500	009	700	800	006	1000	1100	1200	1350	1500

9. BT-ARD型 (整流弁体タイプ) の特性

適正なキャビテーション条件で使用してください。

整流弁体ゴムシートバタフライ弁 キャビテーション特性



#### 10. 維持管理

#### 10-1. 正しい運転方法

バタフライ弁を正しく、安全にお使いいただくために次の運転方法を、守ってく ださい。

#### (1) 適用範囲

#### a. 圧力

呼び圧力によって次の3種類があります。使用に適した圧力で運転してください。また接合形式については巻末の「標準仕様」を参照ください。

種類	呼び圧力	使用圧力 MPa	最高許容圧力 MPa	全閉時の 最大差圧 MPa
1種	4.5K	0.45	1.0	0.45
2種	7.5K	0.75	1.3	0.75
3 種	10K	1.0	1.4	1.0

注) 使用圧力 : 最大使用圧力(静水圧)

最高許容圧力: 使用圧力に水撃圧を加えた圧力

#### b. 温度

常温で使用して下さい。 5  $\mathbb{C}$ 以下では止水性能が低下する場合があります。

#### (2)運 転

#### (BT-AR型)

ON-OFF遮断運転が原則です。

バタフライ弁で絞り運転をした場合、キャビテーションが発生して、振動騒音の原因になり、バルブの寿命を縮めることがあります。 制御運転には制御用バタフライ弁を使用してください。

# (BT-ARJ型)

充水操作を除き、ON-OFF遮断運転が原則です。 充水操作は8項を参照してください。

#### (BT-ARD型)

適正なキャビテーション条件で使用してください。 詳細は9項を参照してください。

#### (3)操作

#### a. 手動式

①手動運転の取扱いは、「7.試運転」を参照してください。

- b. 電動式(電動操作と手動操作のいずれの運転もできます。)
  - ①バルブ操作中には電動または、手動への切換は避けてください。 なお、操作切換を行うときは、停止状態を確認してから行ってく ださい。
  - ②万一、閉トルクスイッチが作動し、止水できないときは、異物の噛み込みが考えられますので、一旦バルブを開き、異物を下流側に流した後に再度、閉操作を試みてください。

#### 10-2. 点 検

バタフライ弁を安全にお使いいただくためには保守・点検・お手入れが大切です。

この場合、開閉頻度の少ないバルブは、バルブの開閉を行うことにより流水状態に変化が生じ、これによって水道水に"赤水"や"濁り"が発生することが考えられますので、必要に応じて注意を喚起したり、対処方法などについて事前に検討しておくことが必要です。

# (1)通常点検

通常点検は、バルブ外部よりの確認点検です。

#### a. 本体部

点検箇所	内 容	周期	点検方法	判定基準	処置	備考
全体	外面 塗装	1年	目視	錆、剥離のな いこと	再塗装	
	開閉状態	1年	目視	正常に作動すること	確認、原因調査	・弁棒の作動 ・開度指示 ・可動部の作動
	異常音	1 か月	聴覚	異常音のない こと	原因調査	<ul><li>・ボルトナットの 緩み</li><li>・グリースの不足</li></ul>
伸縮継手部	漏水	1 か月	目視	水漏れのないこと	<ul><li>・可動フランジの位置調整</li><li>・ゴム輪の交換</li></ul>	
0 リンク゛ケース	漏水	1 か月	目視	水漏れのない こと	0 リングの取替え	
ホ゛トムカハ゛ー	漏水	1 か月	目視	水漏れのない こと	0 リングの取替え	
弁座部	漏水	1 年	聴覚又は 圧力計	水漏れのない こと	原因調査	
減速機	グリース の漏れ	1 年	目視	油漏れ、にじ みのないこと	・ボルトの増締め ・グリースの補充	
開度計	よごれ	1年	目視	開度計の指示 が読みとれる こと	清掃	
	開度計 の指示	1年	目視	弁体の作動と 開度計の指示 が一致してい ること	原因調査、調整	
弁 室	水没	1 か月	目視	腐食や作動不 良のないこと	排水、清掃後、 不良部品の取 替え	地下弁室内に設置のもの

# b. 電動操作機

点検箇所	内 容	周期	点検方法	判定基準	処 置	備考
電 動 機	振動 騒音	1 か月	触 診 聴 覚	振動、騒音のない こと	原因調査	
開度指示計	カバーの 割れ	1 か月	目視	ひび、割れのない こと	取替え	
スイッチカハ゛ー	ガスケットの 劣化、破損	1年	目視	劣化、破損のない こと	取替え	特に屋外設置 のもの
電動-手動切換機構	作動確認	1年	作動	手動ハンドルが共回 りしないこと 自動復帰機構付 のものは自動復 帰すること	調整	

# (2) 定期点検

通常点検のバルブ外部よりの点検以外に、定期的に以下の点検を行って ください。

# a. 本体部

点検箇所	内 容	周期	判定基準	処 置	備考
伸縮継手部	漏水	5 年	水漏れのないこと	ゴム輪の取替え	
伸縮ボルト・ ナット	ボルトの緩み	5 年	緩みのないこと	増し締め	
O リンク゛ケースホ゛ トムカハ゛ー	漏水	5 年	水漏れのないこと	0 リングの取替え	
接水部	腐食状態	5 年	有害な腐食がない こと	補修または取 替え	
弁 棒	弁棒の 曲がり	5 年	曲がりのないこと	取替え	
弁座部	弁座の摩耗	5 年	水漏れのないこと	取替え	
	弁座の損傷	5 年	水漏れのないこと	取替え	
	弁座の腐食	5 年	水漏れのないこと (バタフライ弁の弁体ク ロームメッキの経年による剥離、腐食のないこと)	取替え (弁体の取替え)	弁体を取替える ときは弁棒およ びテーパピンも一対 で取替え
	弁座の劣化	5 年	水漏れのないこと	ュ゛ム弁座の取替 え	
ブジュ	ブシュの摩耗	5 年	正常に作動すること	取替え	
	ブシュの腐食	5 年	正常に作動すること	取替え	
減速機	歯車の摩耗	5 年	摩耗のないこと	取替え	
	グリースの 劣化	5 年	グリスの減量、劣化 及び汚れのないこ と	グリスの補充、又 は取替え	

# b. 電動操作機

点検箇所	内 容	周期	判定基準	処 置	備考
電 動 機	絶縁抵抗	1年	既定値以上のこと	取替え	
電気回路	絶縁抵抗	1年	既定値以上のこと	取替え	
配線	ヒーター、スチッチ類 との接触	1年	・スペースヒーターに接触していないこと ・スイッチ類の動作を妨げないこと	調整	
トルクスイッチ	作動確認	1年	正常に作動すること	取替え	
リミットスイッチ	作動確認	1 年	正常に作動すること	取替え	
インターロックスイッチ	作動確認	1 年	操作回路が切れること	取替え	

### (3) 突発的な点検

不定期に起こる地震、風水害などの天変地異および大規模な火災のあとには、管路の総合点検が必要です。

そのときには、管路診断や電気設備の総合チェックと共に、バルブの 点検を合わせて行ってください。

### (4) バルブ部品の交換

部品の取替えが必要な場合は、機能維持のため、弊社にご相談ください。

# 10-3. 故障例と対策

アフターサービスを依頼される前に、故障内容に応じて次のことを確かめて故障 状況をご連絡ください。

# a. 本体部

故障内容	推定原因	対策例	備 考
バルブの開閉不能	弁座部に異物が挟まる	異物を除去	開度計の指示に注意し、
	動力伝達キー又はピンの破	破損部品の取替え	過大な力で操作を行わ
	損		ない[ハンドル式の場合
	キャップの破損、摩耗	取替え	392N(40kgf)以下、キャップ
	減速機の破損(歯車、軸	破損部品の取替え	軸の場合 196N·m
	受など)		(20kgf·m)以下のこと]
バルブの操作力が異	減速機の潤滑不足	グリースを補充	
常に重い	グランド部に砂利や塵埃	清掃	
	がつまっている		
	2 床式の場合、開閉台の	芯出しをやり直し、	
	芯出しが不完全	据付け直す	
開度20%以下での操	ディスクテール部充水孔に異	異物を除去	
作力が異常に重い	物がつまっている		
( <u>BT-ARJ型</u> )			
減速機のストッパー部破	全開又は全開位置での	減速機の取替え	特に小口径のものは注
損	操作トルクのかけ過ぎ		意する
全閉付近での操作が	異物のかみ込み	異物を除去	
異常に重く弁座部よ	異物のかみ込みにより	ゴム弁座の取替え	
り水が漏れている	ゴム弁座が損傷		
グランド部からの漏水	グレンド部に砂が入りのリ	清掃、取替え	
	ングの損傷		
伸縮継手部からの	可動フランジ動作時にゴム	可動フランジの再調整	
漏水	輪のセット状態が悪化	ゴム輪の交換	
開度計が全閉を示し	異物のかみ込みにより	ゴム弁座の取替え	
ているのに弁座部よ	ゴム弁座が損傷		
り漏水する	異物のかみ込みにより	取替え	
	弁座面が損傷		
	開度計の指針の緩みに	指針の調整、増締め	
	よりバルブ開度と開度計		
	の指示が合致していな		
	V		
騒音·振動	中間開度での運転で、キ	キャビテーションが発生し	耐キャヒ、テーション用ハ、タフライ弁
	ヤビテーションが発生	ない開度で使用する	に取替える
	減速機の潤滑不足	グリースを補充	
	動力伝達キー、ピン又は、減	摩耗、破損部品の取	
	速機の歯車の摩耗や損	替え	
	傷		
	ボルト、ナットの緩み	ボルト、ナットの増締めを	
		行う	

# b. 電動操作機

			m to
故障内容	推定原因	対 策 例	備考
電動機が始動しない	電源が切れている	電源系統を点検	
	電源電圧が低い	電源系統を点検	
	電動への切換え不良	電動位置に切換える	
開閉操作途中で電動	サーマルリレーが作動	過電流の原因調査	
機が停止する	過負荷でのトルクスイッチが作	許容設定範囲内でトルク	弊社にご相談く
	動	設定値を上げる	ださい
全開又は全閉になっ	リミットスイッチの作動不良	取替え	
ても電動機が停止し	ギアードリミットの歯車破損	歯車の取替え	
ない	電磁開閉器が作動しない	取替え	
トルクスイッチが作動して	トルクスイッチの接点不良	取替え	
も、電動機が停止し			
ない			
現場開度計が回らな	伝達歯車の止めねじの緩	手動でバルブを動か	
V	み	し、開度伝達系のどの	
		部分が動かないかを	
		点検し締付け	
遠方開度計が回らな	発信器と歯車軸の止めね	増締め	
V	じの緩み		
	電源の不良	電圧を点検	
	発信器の焼損	焼損の原因を調べ、発	
		信器の取替え	
全開または全閉表示	表示灯の断線	取替え	
灯が点灯しない	リミットスチッチの作動不良	取替え	
	トルクスイッチが作動し、全開又	異常トルクの発生原因調	
	は全閉にならない	查	
手動ハンドルを回して	手動への切換え忘れ	手動位置に切換える	
も弁が作動しない	過負荷のため、ハント゛ルスリッ	過負荷の原因を調査	サイドハンドル形式の
	プライニングが滑る	しその原因を取除く	み
絶縁不良	雨水の侵入又は冠水	電動機及びスイッチ類を	
		乾燥し、浸水部のシール	
		を完全にする	

# ご連絡いただくときは

故障の状況		
バルブ名称	型式	
呼び径	運転期間	
製造番号	製造年	

をお知らせください。

# 標準仕様

準拠規格	JWWA B 138							
呼び径	200~1000							
型式	手動式(立型、横型) 電動式(立型、横型)							
		15で イド			試験圧力			
	種類	呼び 圧力	接合形式	呼び径	弁箱耐圧試験	弁座漏れ試験		
				呼び住	MPa	MPa		
	1種	4.5K	水道フランジ	200~350	1.4	0.45		
呼び圧力				400~1000	1.05	0.45		
区分	2 種	7.5K	水道フランジ	200~350	1.75	0.75		
				400~1000	1.4	0.75		
	3種	10K	JIS 10K フランシ゛	200~350	2.3	1.0		
			J13 10K ////	400~1000	2. 1	1.0		
適用流体	上水、下水、工水、農水							

### ▼営業窓口

# **株式会社<b>クボタ** バルブ事業部

営業所名	₹	住所	TEL 番号	FAX 番号
本 社	556-8601	大阪市浪速区敷津東 1-2-47	(06) 6648-2228	(06) 6648-2229
東京本社	103-8310	東京都中央区日本橋室町 3-1-3	(03) 3245-3488	(03) 3245-3498
北海道支社	060-0003	札幌市中央区北三条西 3-1-44(札幌富士ビル)	(011) 214-3161	(011) 214-3118
東北支社	980-0811	仙台市青葉区一番町 4-6-1(仙台第一生命タワービル)	(022) 267-8971	(022) 267-7305
中部支社	450-0002	名古屋市中村区名駅 3-22-8(大東海ビル)	(052) 564-5031	(052) 564-5102
中国支社	730-0036	広島市中区袋町 4-25 (明治安田生命広島じル)	(082) 546-0714	(082) 546-0723
九州支社	812-8691	福岡市博多区博多駅前 3-2-8(住友生命博多ビル)	(092) 473-2491	(092) 473-2508

票

番

# ▼工場窓口

枚方製造所 〒573-8573 大阪府枚方市中宮大池 1-1-1 Tel (072)840-1027 Fax (072)840-1290 バルブ品質保証グループ